



CT3010

变压器直流电阻测试仪

使用说明书

杭州高电科技有限公司

电话: 0571-89935600 传真: 0571-89935600

前 言

电力设备预防性试验规程《DL/T 596—1996》的要求,在变压器交接、大修、小修、变更分接 头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻。

本仪器可以测试变压器、互感器、电抗器、电机等感性负载的直流电阻。仪器体积小、重量 轻、功能强、操作简便,专为生产及现场测场测试人员设计。大屏幕中文液晶显示,特别适合多分接点 有载开关不断流连续测试,测量过程动态提示,自动消弧指示报警,可编辑用户信息,测试记 录可保存、打印。可配置PC 联机通讯及测试功能。

使用本产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备今后使用参考。如果您在使用过程中有疑问,请及 时联系本公司。

目 录

<i>—`</i> ,	面板	3
<u> </u>	接线说明	4
三、	操作说明	4
四、	数据管理软件	8
五、	技术指标	9
六、	附配件1	0
七、	简单故障分析与排除1	1
八、	售后服务1	1
九、	附录(助磁法快速测试接线图)1	1

安全提示 ☆ 本仪器应由具有经过资格认证的相关专业人员操作,请仔细阅读说明书。 ☆ 仪器开机状态下,不得触及测量回路、控制输出回路及与之相连接的导体。 在连接本仪器的输入或输出端前,请务必将仪器可靠接地。 ☆ 尽量使用本仪器提供的专配测试线与配件。 ☆ 避免在潮湿、易燃、易爆的环境下使用。



- 1. 接线柱: 电流输出 I+、I-接试品电阻外端; 电压输入 V+、V-接试品电阻内端。
- 2. 接地柱: 仪器保护接地。
- 3. 消弧灯: 指示消弧状态,显示屏另有消弧电压显示和消弧蜂鸣提示。
- 4. 电源插座: AC220 交流电源输入(内置备用 1OA 保险丝)。
- 5. 电源开关: 交流电源通断。
- 6. 对比度:旋转孔内一字槽,调整显示屏对比度。
- 7. 键钮: 左键(上键)、右键(下键)、确认键: 调整光标位置、数值、确认操作。
- 8. 急停消弧键:停止测试并消弧退出。
- 9. 液晶屏:设置、显示、保存测试数据。
- 10. U盘接口:存储历史数据。
- 11. 打印机:打印测试数据。

二、接线说明

1、 直接测试法:将仪器可靠接地,连接试品测试线,连接交流电源。





2、助磁法快速测试:如何接线见附录。

三、操作说明

开机界面后进入主菜单界面:按上下键选择项目,按确认键进入项目菜单。

	直阻测量:包括电流档位选择,分接位置选择和开始测试命令。
直阴测量	温度折算:包括绕组材料选择,测试温度设定,折算温度设定和
温度折算	折算功能的开与关。
历史数据	历史数据:最大存放 200 条记录。可以查询、打印和删除历史数
系统设置	据。
帮助	系统设置:编写设备编号、测试人员和测试地点。时间和日期校
2009-06-08	准。出厂设置。
09:42:25	帮 助:注意事项和电流档位的测试范围。

1.直阻测量界面:

电流档位: 10A 分接位置: 04 开始测试 返回 2009-06-08 09:48:14	按上下键选择电流档位、分接位置和开始测试。 电流档位上按确认键,再用上下键选择电流档。 其中自动档按电阻值范围自动选择电流,10mA 档必需用手动档。 分接位置上按确认键,再用上下键选择分接位置, 分接位置范围 120。 开始测试上按确认键,测试开始并进入实测加载界面:
充电中 >>>>> 实测电流:1.023A 载流时间: 0分36秒 <u>按确认键退出</u> 测试中请注意安全	仪器开始加载电流。 稍后,测试电阻值稳定后,过度到实测界面。 按确认键,消弧退出。 在测试间,按急停消弧键,停止测试并消弧退出。
10A 104 实测电阻:1.000mΩ 实测电压:10.00mV 实测电流:10.00A 载流时间:1分06秒 按确认键暂停 测试中请注意安全	实测界面: 显示屏上方 10A 为电流档位显示,04 为分接位置显示。 实测电阻:当前所测的电阻值; 实测电压:当前所测的电压值; 实测电流:当前所测的电流值; 载流时间:当前分接点的连续测试的时间。



实测时, 按确认键进入暂停界面。

右上角显示 AL 和 T, 说明温度折算功能已打开。

AL 为绕组材料,T 为温度。

注意:测试前,检查温度折算功能开关,否则会产生不同的结果。

暂停界面:

10A 04
实测电阻:1.000mΩ
实测电压:10.00mV
实测电流:10 00A
载流时间: 1分06秒
复测 消弧 保存 打印 分接
载流中可切换分接开关

此状态下:测试电流继续发送。实测电阻显示值是暂停前的测试 值。可以用左右键选择消弧退出、复测、保存、打印和分接功能。 复测下按确认键,回到实测状态,分接点自动加1。 消弧下按确认键,关闭发射电流,进入消弧状态 保存下按确认键,对当前显示值进行保存。 打印下按确认键,对当前显示值进行打印。 分接下按确认键,选择分接位置,从1---20循环翻转。

消弧界面:



消弧键: 消弧灯亮, 蜂鸣器响, 消弧电压显示由大到小。消弧干 净后, 消弧灯灭掉, 蜂鸣器不响, 消弧电压显示为 0, 进入测试 结束界面。

测试结束界面:

实 实 派 实 派 派	■ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A 04 :1.00 :10.0 :10.0 :10.0	0mΩ 0mV 0A 06秒	
测试	保存	打印	返回	
3	测试约	吉束!!		

此状态下:可以用左右键选择测试、保存、打印和返回功能。 测试下按确认键,重新测试。 保存下按确认键,对当前显示值进行保存。 打印下按确认键,对当前显示值进行打印。 返回下按确认键,回到直阻测量界面。

2.温度折算界面

此状态下:按上下键选择绕组材料、测试温度、折算温度和折算功能。



绕组材料上按确认键,选择铜和铝。 测试温度上按确认键,进行当前环境温度调节。用左右键选个 位数、十位数或正负号位置;用确认键改变个位数、十位数数字 或正负号。

<u>折算温度</u>上按确认键,进行折算温度大小调节。用左右键选个 位数、十位数或正负号位置;用确认键改变个位数、十位数数字 或正负号。

折算功能上按确认键,选择温度折算开或关。默认状态为关。

温度折算公式: R2 = R1*(T+t2)/(T+t1)

其中: t1---绕组温度; T--- 电阻温度常数,铜:235,铝:225; t2--- 换算温度 (如 75℃); R1---测量电阻值; R2--- 换算电阻值。

3.历史数据界面



按左右键选择导出、清空、和↑。

清空上按确认键,把整个存储空间的数据清空。

上按确认键,进入选择历史资料界面。数据信息是:电阻值、测试电流、分接位置、设备编号、测试 人员、测试地点和测试时间。

注意:数据存满 200 条后,要及时清除无用数据。否则,不能再存数据。

插好 U 盘, 在 导出 上按确认键, 把历史数据存储到 U 盘上。

存储过程中不许拔出 U 盘,所有的历史数据用一个文件按 TXT 格式存到 U 盘。

选择历史资料界面:



按上下键选择历史资料。光标在编号 000 上按向上键退到历史 数据界面;光标在最后一条有资料的编号上按向下键也退到历史 数据界面。

资料按时间顺序排列显示,从最近保存的资料开始到最前保存的 资料结束。在资料对应的编号上按确认键,进入历史资料查询界 面。

历史资料查询界面:



在查询界面中,可以打印和删除当前的显示资料。 打印下按确认键,对当前显示信息进行打印。 删除下按确认键,删除当前显示信息。 返回上按确认键,回到选择历史资料界面。 退出上按确认键,退出到历史数据界面。 4.系统设置界面

按上下键选择设备编号、测试人员、测试地点、时间校准和出厂设置。

|--|

设备编号、测试人员和测试地点由 0,1...9,a,b...z,A,B...Z 任意 8 个组成。在打印时和保存数据时用。

设备编号、测试人员和测试地点各组由8位数据组成, 按确认 键选择位置,按上下键编辑当前位置的内容。

时间校准上按确认键,输入和修改:年、月、日和时、分、秒。 按确认键选择位置,按上下键编辑当前位置的内容。

出厂设置由厂家设置和修改。

返回上按确认键,回到主菜单界面。

5.帮助界面

注意	事 项
仪器要可靠	接地
测试过程中	禁拆测试线
消弧声光报	警结束后才
可拆测试线	及关闭电源
确认返回	上下翻页

帮助项目包含: 仪器测试的注意事项和电流档位的测试范围。

四、数据管理软件

1) 将直流电阻数据管理软件光盘放入光驱,通过 RS232 线连接设备和电脑,开启仪器电源,软件安装 包解压解压后包含三个文件,双击 setup. exe 文件启动安装。如右图所示。

📛 Debug	
文件 (2) 编辑 (2) 查看 (2) 收藏	(A) 工具(T) 帮助(A) 🥂
🔇 fill + 🚫 - 🏂 🔎 I	建築 🕞 文件夹 🎹・
地址 @) 🛅 C: \Documents and Setti	ngs\xwb.HZGD-E2F34295D1\桌面\直阻上位机 🔽 🄁 转到
文件和文件夹任务 🚷	DotHetFX
💋 创建一个新文件夹	
अध्ये अध्य अध्ये अध्ये अध्य	DCResistor.msi Windows Installe
2 共享此文件夹	344 1.6
其它位置	setup.exe Setup
➢ 直阻上位机	~~

安装完成后,在桌面出现左图软件图标:



双击即可运行直流电阻测试仪软件。

2) 点击"直流电阻测试仪"打开:

😎 直流电阻测试仪		
文件 帮助		揭仕)生权
试品电阻: _{测试电压} ,	 参数设置 设备类型: 10A 分接位置: 1 电流档位: 10mA 梁组材料: 鋼 温度折算: 关 	探作远择 通讯连接 断开通讯 历史数据 退出历史
测试电流:	测试温度: 25 ▼ ℃折算温度: 75 ▼ ℃	读取参数 开始测量
载流时间:	系统设置 设备编号: 12345678 測试人员: 00000000 测试地点: 2222222 日期: 2012 マ年01 マ月00 マ日 时间: 00 マ时 00 マ分のマ秒	暂停测量 继续测量 试品消弧 仪器打印 仪器保存
已经通过 COM1 连接到仪器	从电脑获取时间日期	退出测试
仪器时间:2012/12/01 10:43:51	101- 101-	

点击左上角 COM1,再点击右上角"通讯连接",软件主界面左下角会提示"已经通过 COM1 连接到仪器"; 在"参数设置"区域可以修改:分接位置,电流档位等参数。在"系统设置"区域可以修改:设备编号, 测试人员,测试地点和设备显示时间。点系统设置发送至仪器。

"操作选择"区域可以控制仪器测试,消弧,暂停等各种功能;并可对仪器的历史数据进行打印,删除 等处理。详细使用说明请看帮助菜单。

五、技术指标

1. 分类环境组别:属 GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的III组仪器(即可在野外环境使用)。

2. 结构形式与尺寸

◇型式: 便携式

◇外形尺寸及质量:

志 刑	外形尺寸 (mm)	重量 (kg)
	10A 及以下机型	10A 及以下机型
ABS 机箱	415×319×168	6.7

3. 使用电源

◇工作电源:电压 AC220V±10%,频率 50Hz±10%
◇测试电压: DC28V
◇电流输出:恒流 1mA、10mA 、100mA、1A、5A、10A

用户可根据需要,选用不同的型号的仪器。

4. 使用环境

◇环境温度: -20℃~50℃, 相对湿度: ≤80%

◇工作方式:连续。

5. 测试指标

◇测试范围:

电流档位	测量范围
10A	300 μ Ω2 Ω
5A	1m Ω4 Ω
1A	100m Ω - 20 Ω
100mA	10 Ω - 200 Ω
10mA	100 Ω –2k Ω
1mA	2k Ω –20k Ω

◇准确度: 0.2%读数±2字,最高分辨率: 0.1µΩ

6. 存储数量: 200条

六、附配件

装箱单

1.	主机	1台
2.	电源线	1根
3.	测试线	1套
4.	保险丝管	2 只
5.	说明书	1本
6.	打印纸	2卷
7.	标准电阻	1只



其中标准电阻为 75A, 1mΩ左右。可以用来检测仪器的基本功能。 标准电阻和测试线按下图连接。需要注意:测试线的夹子夹住标准 电阻时,电流线必须同时向上或向下。

七、简单故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注
开机无任何 显示	1) 电源未接通	接通电源	·更换保险丝管应 与原型号相同
	2) 保险丝管坏	重新安装保险丝管或更	
		新保险丝管	
无输出	1) 待测设备开路	检查设备排除故障	
	2) 试验回路有开路故障	检查试验回路排除开路	
		故障	
开机光屏无	对比度调节电位器有变动	调整面板上对比度电位	
显示		器的范围	
无法打印	1) 无打印纸	更换打印纸	
	2) 打印纸方向反	更换打印纸方向	
若以上方法仍无法解决,请将仪器发回厂家维修.			

八、售后服务

本产品自出售之日三年内,若出现质量问题予以免费保修,终身维护。

九、附录(助磁法快速测试接线图)

助磁法快速测试接线图:

